



Puesta en marcha

Coloque las pilas LR6 AA (1,5 V) con los polos en la dirección correcta en el compartimento de las baterías del mecanismo del reloj (tener en cuenta las marcas).

Libere el seguro de transporte del brazo del péndulo, en caso necesario, presionando suavemente hacia la derecha.

Ponga la hora actual por medio del botón giratorio que hay en la parte posterior del mecanismo del reloj.

Selección de la melodía

Este mecanismo de reloj reproduce opcionalmente a un ritmo de cada cuarto de hora la melodía tradicional de Westminster con sonería de horas completas o cada media hora el Bim- Bam-Gong con la sonería de horas correspondiente.

La melodía deseada se ajusta mediante el selector (WM o BB).

La melodía suena por primera vez cuando se llega a una hora completa. En este caso, se reproduce la melodía seleccionada, así como 1 gong por cada hora, independientemente de la hora ajustada actualmente. En las horas siguientes, se reproduce la sonería de las horas, añadiendo los toques de gong correspondientes a la hora señalada.

El mecanismo se sincroniza automáticamente transcurrida la primera hora de funcionamiento, después, suena la sonería de las horas a la hora real.

En este caso, hay que tener en cuenta que la primera sincronización tras la puesta en marcha corresponde a la posición de las 13:00 horas.

Al cambiar de la melodía Westminster a Bim- Bam-Gong o al revés, la melodía deseada sonará a la siguiente hora completa.

Si se cambia de melodía mientras está sonando una melodía, la melodía actual en curso no se interrumpe.

Disminución de volumen nocturna

Además, este mecanismo dispone de una función de disminución de volumen durante la noche, durante la cual, la melodía elegida suena a un volumen reducido.

Si está activada la disminución de volumen nocturna, la melodía sonará a un volumen reducido entre las 22,15 horas y las 6,45 horas.

Para activar la disminución de volumen nocturna, coloque el selector de melodía en la posición de la melodía deseada (WM o BB) con el símbolo de la luna.

Si la disminución de volumen nocturna no se ha activado correctamente durante la noche, sino por el día, ponga la hora 12 horas antes mediante el botón giratorio de la parte posterior del mecanismo.

Si no desea la disminución de volumen nocturna, coloque el selector de melodías en la posición de la melodía deseada (WM o BB) con el símbolo del sol.

Regulación de volumen

Para regular el volumen de la melodía se dispone de 3 variantes diferentes (volumen total, volumen reducido o volumen desconectado). Para seleccionar el volumen o para quitar la melodía, coloque el selector en la posición deseada.