

Guía de inicio rápido

Para obtener el mejor rendimiento, se debe reservar la potencia de su reloj (aprox. 10 vueltas) antes de colocarlo en la caja rítmica.

Resumen de funciones

La velocidad de rotación de un reloj automático es de aproximadamente 7 vueltas por minuto. El reloj debe colocarse verticalmente para obtener el mejor rendimiento. Después de la configuración, la pantalla LCD mostrará la hora automáticamente en 10 segundos.

Direcciones

Las funciones de las cajas rítmicas Paul Desing se pueden ajustar en 2 modos.

- Modo automático: Apto para todos los modelos de relojes. La velocidad de rotación es de 36 vueltas/minuto.
- Modo manual: la velocidad de rotación se puede ajustar según el deseo.

Precauciones de seguridad

El diseño de la fuente de alimentación de Paul Desing contiene un adaptador de 5 voltios.

Utilice únicamente el enchufe proporcionado con su caja rítmica.

Apague la caja rítmica cada vez antes de usar o quitarse el reloj.

Desenchufe la caja rítmica cada vez que no esté en uso o después de usarlo.

La placa enrolladora no debe girarse solo por diversión.

La caja rítmica no debe ubicarse bajo humedad, en áreas polvorientas o al aire libre.

Panel de control con pantalla táctil

La velocidad de rotación de un reloj automático es de aproximadamente 7 vueltas por minuto.

El reloj debe colocarse verticalmente para obtener el mejor rendimiento.

Después de la configuración, la pantalla LCD mostrará la hora automáticamente en 10 segundos.

Función de control remoto

Para configurar el reloj, presione O para comenzar a configurar AM / PM, horas y minutos.

Presione para configurarlos o ajustarlos según lo desee.

Configuración de la caja rítmica: presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para configurar la placa enrolladora y el programa que desee. Después de seleccionar la placa enrolladora, seleccione "RPH" (rotación por hora). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar la configuración.

Sugerencias de ambientación. 20RPH a 80RPH representa igual aumento o reducción. Cada reloj en particular tiene su propia configuración única de RPH. Por lo tanto, seleccione la configuración más cercana a la suya. Después de eso, seleccione las direcciones del reloj, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj o gírelo en 2 direcciones. Debido a que cada reloj en particular tiene su propia configuración única de RPH, seleccione la configuración más cercana a la suya. Y presione "ON" para iniciar las funciones.