

Baño Pre-plata



El baño pre-plata de Technoflux está especialmente indicado para aplicar sobre las piezas que han sufrido problemas de adherencia al aplicarles anteriormente el baño de plata. Prepara eficazmente las piezas a tratar dotándolas de una mejor adhesión para el baño de plata que se les aplicará posteriormente.

Instrucciones de Uso

- Aplicar mediante inmersión durante 15 segundos con ánodo de acero inoxidable y voltaje de 4 V.

* Utilizar a temperatura ambiente.



R-22 Nocivo por ingestión.
 R-36/38 Irrita los ojos y la piel.
 S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
 S-7 Manténgase en recipiente bien cerrado.
 S-22 No respirar el polvo.
 S-26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
 S-29 No tirar los residuos por el desagüe.
 S-49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
 S-60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.