MANUAL DE USO

BOMBO ROTATORIO

comercial Kirman

Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

1. Preparación y funcionamiento

Llene el tambor o bombo con 1 kg de bolas. Esta cantidad es suficiente para el bombo de 3 kg, mientras que para el de 5 kg necesitaremos 1.5 kg, en el de 8 kg necesitaremos 2.5 kg y en el de 11 kg necesitaremos 3.6 kg de bolitas de acero inoxidable limpias (podrá encontrarlas en distribuidores de joyería o tiendas especializadas).

Algunos ofrecen una mezcla llamada “mezcla para joyas”, que es ideal para pulir joyas.
También puede adquirirlas con las referencias 016122 (palillos), 016119 (bolitas de 1.5mm), 016120 (bolitas de 2.0mm), 016121 (satélites) o 016123 (surtido de las anteriormente descritas).

Agregue agua suficiente en el tambor para cubrir los materiales con 2,5 cm de agua. Agregue una gota de detergente líquido, que actuará como esponja para absorber las impurezas eliminadas durante el proceso de pulido.

Coloque las joyas en el tambor y presione suavemente hacia los materiales sumergiéndolas, utilizando sus dedos. La cantidad de piezas que pula de una vez dependerá del peso y tamaño. Para pulir joyas con cadenas le recomendamos hacerlo de a una en una, para evitar que se enreden.

Coloque la tapa exterior del tambor y luego coloque el bombo sobre la base motorizada. Dependiendo del modelo de tambor se pone en funcionamiento con el conmutador de “Encendido”. Su máquina tiene hasta un total de 5 velocidades (nosotros recomendamos no pasar de la tercera, ya que la fuerza centrífuga haría que las piezas rotasen con el bombo, sin realizar el pulido).

Con el botón temporizador podrá regular el funcionamiento del tambor de 0 a 60 minutos. También dispone de un control de rotación continua o aleatoria, en esta última posición el bombo cambiara de dirección a intervalos. Deje que las joyas se pulan entre 20 y 30 minutos.

Desconecte la máquina antes de abrirla. Levante el tambor de la base y quite la tapa. Vierta todo el contenido en un colador metálico de cocina sobre una superficie donde no se dispersen las bolas, para así separar el agua sin perder los materiales de pulido. O simplemente introduzca la mano en el bombo para encontrar las piezas.

Quite cuidadosamente las joyas de los materiales. Vuelva a pulir con una nueva solución de agua y detergente si las joyas siguen viéndose sucias o grises. Si los objetos están realmente oxidados quítelos, pásele un cepillo de acero o latón y luego vuelva a pulirlos con una solución nueva.

Guarde los materiales en un contenedor hermético sumergido en agua para evitar cualquier exposición con el aire que pudiera generar óxido. Enjuague las joyas una última vez y deje que se sequen antes de guardarlas.

Desde Comercial Kirman queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra compañía, dedicada al suministro y venta de herramientas y fornitura de joyería y relojería desde 1980.

Para cualquier duda o consulta contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico en el teléfono 954563712 o escríbanos a sat@kirman.com.

www.kirman.com
www.tienda.kirman.com

Elaborado en 2022
© Copyright 2022