

## POCKET SCALE MINI

### PESAJE

#### Antes de pesar

Siempre que sea posible, deje que la báscula se caliente durante 30 segundos después de encenderla por primera vez para que funcione correctamente y con precisión

#### Mensajes de error

EEEE: Sobrecarga



Batería baja

#### Es posible que se requiera una calibración antes del pesaje.

Primero lea "CALIBRACIÓN" y, si es necesario, calibre su báscula para un pesaje preciso.

#### Procedimientos de pesaje

1. Pulse [ON/OFF] para encender la báscula.  
Cuando se enciendan todos los segmentos de la pantalla, aparecen en la pantalla LCD durante unos segundos y finalmente aparecerá "0" en la pantalla.
2. Seleccione la unidad de pesaje con [Unit].  
Pulse [Unit] para seleccionar una unidad de peso, p. "g", "ct", "gn", "dwt". o "g", "ct", "tl.t", "dwt". Una vez que se ha seleccionado la unidad, la unidad seleccionada se mostrará en el valor de peso.
3. Comience a pesar.  
Si no usa un recipiente para pesar, Verifique que la lectura sea "0". De lo contrario, presione [Zero] para mostrar "0".

Coloque los objetos sobre la plataforma de pesaje para pesarlos.

Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el valor de pesaje.

**Si utiliza un recipiente para pesar**, coloque un recipiente vacío en la plataforma. Espere a que se muestre el valor de pesaje de estabilidad y presione [Zero] para mostrar "0". Coloque los objetos a pesar en el recipiente. Cuando la lectura se estabilice, se mostrará el valor de pesaje.

#### Procedimientos de conteo

1. Presione [ON/ OFF] para encender la báscula. Espere a que aparezca "0" en la pantalla.
2. Inicie el procedimiento de conteo. Si es necesario, presione la tecla [Zero] para configurar la pantalla en "0".
3. Coloque un número determinado de muestras de un artículo en la plataforma (el tamaño de la muestra debe ser de 25, 50, 75 o 100 piezas). El peso de estas muestras se mostrará en la pantalla.
4. Presione la tecla [Pcs], la pantalla mostrará 100. Seleccione el tamaño de la muestra presionando la tecla [Unit] (puede seleccionar 25, 50, 75 o 100 como el tamaño de la muestra).
5. Ahora presione la tecla [Pcs], la pantalla mostrará "XX uds", luego la báscula recordará el tamaño de la muestra que seleccionó y presentará el tamaño de la muestra inicial en la pantalla (ahora puede eliminar las muestras si desea regresar la escala a 0).